

たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上


ちゅうい
注意

ほかに
ので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶこと
など いっしょ あそ
ぜっ たい
は絶対におやめください。



BEYBLADEX
バイブレードエックス



セット内容

- 取扱説明書(本書)×1 ● ベイコードカード×1
● ブレード×1 ● ラチェット×1 ● ビット×1

※^{ないようぶつ いがい すべ べつう}セット内容物以外は全て別売りです。

包装用のビニールやダンボールが封入されている場合があります。開封後はすぐに捨ててください。

※下記の01～06いずれか1個が入っています。 ※CXのブレードは3パーツに分解することができます。



01 ゼロエイティーディーエスヘブンズリング0-80DS



02 シックスシックスティーティービーヘブンズリング6-60TP



03 インパクトドレイク7-55FB



04 ゴーストサークルM-85DS



05 ウルフフレイムD9-65L



06 ケルベロスリーパーBO-80WB

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいいない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●パイブレッドエックスで遊ぶ時は、パイブレッドエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パーストシリーズ等)のパイブレッドと遊ぶことはおやめください。●回転しているパイブレッドの上や横方向から、パイブレッドをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●パイブレッドは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●パイブレッドで遊ぶ時は周りに注意して、腕やワインダー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●パイブレッドで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●パイブレッドエックスは必ずパイブレッドエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からパイブレッドを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●パイブレッドエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●各パーツは無理に曲げたり引張り張ったりしないでください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。



パイブレッドは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったパイブレッドやパーツがはじけて飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



パイブレッドの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはパイブレッドを3個以上シュートしないでください。



周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。




ペイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ラチェットの準備

※説明には「01ヘブズリング
0-80DS」の画像を使用しています。


セット内容: 01、02、06 の場合

ラチェット




セット内容: 03、04、06 の場合

ジョイントがシンプルタイプのラチェットとブレードとの組み合わせ方については[4]を参照してください。




ジョイントの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。
揃っていない場合はジョイントとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。




ブレードとの組み合わせ方

- ① ブレードとラチェットを重ねます。
ブレードの裏にあるジョイントと同じ形の凹みに、ジョイントを合わせるようにしてください。




- ② ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回しラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。



さ こ かた ビットの差し込み方

ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでペイブレードが完成します。

ビット



シャフト

軸先

カチッ



ビット

シャフト

※ペイブレードを分解する時は逆の手順で取り外してください。



まわ かくにん
ビットが回るか確認してください

ペイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますので、ペイブレードを分解して組み立て直してください。


※ビット/FB(フリーボール)の場合、回してもカチッカチッという音は鳴りません。

カチッ
カチッ



ぶんかい とき ちゅうい
ペイブレードを分解する時の注意

ペイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないとペイブレードを分解できない場合があります。



ビット



とき ちゅうい
バーストした時の注意

ペイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからペイブレードを組み立て直すようにしてください。



セット内容 01、04 付属のDSビットについて

DSビットはバースト耐性と引き換えに姿勢制御性能を上げた仕様になっています。そのため通常のビットよりもラチェットから抜けやすい構造になっております。ご了承ください。




く あ かた ジョイントがシンプルタイプのラチェットの組み合わせ方

ブレードの凹みにラチェットの凸部分を合わせるようにしてください。


※7-55/M-85/9-65はジョイントがシンプルタイプのラチェットです。

※例として7-55の画像を使用しています。



ジョイントがシンプルタイプのラチェットのロックの仕方

ブレードを押さえながら、ラチェット全体を矢印の方向にカチッと回してロックします。




CXのブレードの分解


※CXのブレードは、セット内容の05、06に含まれます。

※説明には「05ウルフフレームD9-65L」の画像を使用しています。


- ① ブレードの裏面中央の穴にビットのシャフトを差し込みます。



- ② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向にひねります。



- ③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れ、ブレードが3パーツに分解できます。



ビットをひねる時は、軸先のフランジを持ってひねるようにしてください。




CXのブレードの組み立て方




ただしく組み立ててからご使用ください


- ① メインブレード裏面の凹みにアシストブレード表面の凸を重ねてください。



- ② ロックチップをメインブレード表面から中央の穴に差し込みます。



- ③ **ロックチップ**が抜けないように指で押さえながら**アシストブレード**側から**ビット**の**シャフト**を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。



ロックチップを人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード**をしっかりと持ってください。




かくにん ロックの確認をしてください

ロックチップの凸と**メインブレード**の凸が噛み合っていないか確認してください。



ロックできている状態



ロックできていない状態

※破損等の恐れがありますのでロックが確認できたら、それ以上回さないでください。

アシストブレードD(デュアル)のモードチェンジ

※アシストブレードDはセット内容の05に含まれます。


D(デュアル)は2パーツで構成されており、外側のパーツの組む向きによってモードチェンジができます。

アップモード


スマッシュモード



- ① 外側のパーツを持って、内側のパーツを矢印の向きに押し込むことで分解できます。



- ② 外側のパーツを裏返し、図のように2つのパーツの凸と凹みを揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。



BEYBLADE X の製品ライン

※セット内容物以外は全て別売りです。


BX 重量バランス安定のため、メタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。

ランチャーフック



ドラソード等

BX 重量バランスが安定している BX のブレードのメタルを中央でつなぎ、剛性を高めることで安定性がさらに向上した。



メタル製

ドラソストライク等

アプリとの運動について

スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で
ベイコードをスキャンするとベイポイントを獲得
できます。ベイポイントを貯めるとレアベイが
当たるゲームに挑戦できます。

- ※画面はイメージです。
- ※本製品にスマートフォンは含まれません。
- ※アプリは別途通信料がかかります。
- ※アプリは予告なく終了になる場合があります。
- ※本製品はアプリが無くても遊べます。
- ※説明に使われているベイコードはイメージです。



詳しくは
こちら

詳しい遊び方・イベント情報は
(ベイブレード事務局)

BEYCODE ベイコード

ベイコードはベイコードカードに
印刷されています。

※スキャンする
までは捨てずに
保管してください。



取扱説明動画は

こちらからご覧ください

- ※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
- ※通信料はおお客様のご負担となります。

タカラトミーグループ お客様相談室

☎0570-041031 電話受付時間 10~17時

※本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

【タカラトミーサポート】検索

製品につきましては完全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY

MADE IN VIETNAM