BEYBLADE X
ベイブレードエックス

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書
セット

TAKARA TOMY

BX-53 ALL IN ONE SET オールインワンセット

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上

ほんせいひん
本製品はベイブレードエックスシリーズです。ケガや破損の恐れがあり危険ですので
ほか
他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。
ちゅうい
注意

セット内容

- とりあつかいせつめいしょ ほんしょ
  取扱説明書(本書)×1
- ベイコードカード×1

※セット内容物以外は全て別売りです。

● エアロペガサス3-70A ダブルメタルコート:ブルーxシアン ×1





・ブレード【エアロペガサス ダブルメタルコート:ブルーxシアン】×1
・ラチェット【3-70】×1
・ビット【A (アクセル)】×1

● ナイトシールド3-80N バージョン2.0 ×1





・ブレード【ナイトシールド バージョン2.0】×1
・ラチェット【3-80】×1
・ビット【N (ニードル)】×1


● ウィザードアロー4-80B バージョン2.0 ×1





・ブレード【ウィザードアロー バージョン2.0】×1
・ラチェット【4-80】×1
・ビット【B (ボール)】×1

● エクストリームスタジアム クリアブラック×グリーン ×1


・カバー ×1
・本体 ×1
・留め具 ×4



● ワインダーランチャー
ブルーxシアン
(本体×1、ワインダー×1)



● ストリングランチャー
イエローVer. ×1

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。 ※光や残像はイメージです。 ※使用により、塗装が剥がれることがあります。

BEYCODE ベイコード

ベイコードはベイコードカードに印刷されています。

※スキャンするまでは捨てずに保管してください。



詳しい遊び方・イベント情報はこちら
(ベイブレード事務局)

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。


くちにいれない


ひとにむけない


まきつけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエックスで遊ぶ時は、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウインダー等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードエックスは必ずベイブレードエックス専用スタジアムで遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●ランチャーのヒモやウインダーを、指等に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャーからベイブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエックス専用スタジアムを使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ベイブレードエックス専用スタジアムは樹脂製のソファー、シート、タイルの上に長時間置くと色が移ったり、色変わりする場合があります。○ベイブレードエックス専用スタジアムのフチに指等をこすりつけないでください。ケガの恐れがあります。



ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。


スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。


立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったベイブレードやパーツがはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。


ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。


スタジアムにはベイブレードを3個以上シュートしないでください。


周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

⚠注意 ベイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方


※説明には「エアロペガサス3-70A」の画像を使用しています。

①はじめに ブレード と ラチェット を組み立てます。

ブレード




ラチェット




ジョイント（白いパーツ）　ラチェットリング（外側の刃）　ラチェットベース（底面のパーツ）


② ジョイント の▼Rと ラチェットリング の▲が揃っているか確認します。
揃っていない場合は ジョイント と ラチェットベース を下図のように持ち、
ラチェットリング を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。




③ ブレード と ラチェット を重ねます。
ブレード の裏にある ジョイント と同じ形の凹みに、
ジョイント を合わせるようにしてください。




④ ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回しラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。






⑤ ビットの シャフト を ラチェットベース の穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。

※分解する時は逆の手順で取り外してください。







注意 ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますので、ベイブレードを分解して組み立て直してください。



注意 分解する時の注意

ベイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



注意 バーストした時の注意

ベイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。




ベイブレードのシュート方法

※ストリングランチャーはこの準備は不要なので①へ進んでください。

ワインダーランチャーの準備

下図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴にワインダーを差し込みます。


※ワインダーの向きに注意してください。



①ベイブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを1の向きに差し込み、2の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。






⚠注意 ベイブレードをセットした時の注意


ワインダーランチャーの場合

- ベイブレードがセットされたら、それ以上に回さないでください。故障の原因になります。
- 必ず3つのツメに引っかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。



ストリングランチャーの場合


- ベイブレードをセットし、ひねる際にグリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。
- 必ず3つのツメに引っかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。




②ベイブレードの回し方

ランチャー本体をしっかり持ち、反対の手でグリップ部分を強く引っ張ることで
ベイブレードが落ち、回転します。

ワインダーランチャー




ストリングランチャー




⚠注意 ランチャーの握り方


ランチャー本体やワインダーを持つ手がベイブレードに触れていると、ケガをする恐れが
ありますので図のように持ってください。
また、ワインダーランチャーはワインダーのグリップ部分に指を通して持ってください。※1
※説明にはワインダーランチャーの図を使用しています。ストリングランチャーでも同様の点にご注意ください。



⚠注意 ストリングランチャーでベイブレードをシュートする際の注意

ストリング(ヒモ)はまっすぐに引き、斜めや上下、左右方向には引かないでください。
また、必要以上に強く引っ張らないでください。引き切った時にストリング(ヒモ)が強く
突っ張っていると、ランチャーが破損したり、正しくシュートできず、ケガや事故につながる
恐れがあります。






エクストリームスタジアムの組み立て方


※遊ぶ時は、必ず組み立てた状態で遊んでください。※一度組み立てたら、分解しないでください。

①カバーと本体を重ねる


下図のようにカバー、本体の穴の位置が合うように重ねます。



②留め具で固定する




図のように留め具を傾けながら片方のフックに引っ掛けるように穴に差し込みます。



「パチンッ」と音がなるまで留め具を上から押し込んでください。4カ所の穴全てを固定して完成です。

⚠注意

本体を裏から見て、エクストリームラインが外れている場合「パチンッ」と音がなるまで上から押して固定してください。



エクストリームスタジアムについて

ベイブレードエックス専用スタジアム。
ビットの軸先とエクストリームラインが噛み合うことにより超加速ギミック[Xダッシュ]が発生します。





※水平にシュートすると成功しやすい。

ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。
②お互いベイブレードエックス専用スタジアムの上に構えます。
③「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。



※ベイブレードエックス専用スタジアム以外は使用しないでください。※セット内容物以外は全て別売りです。

ベイブレード 4つの勝ち方


4ポイント先取で勝利

3ポイント エクストリームフィニッシュ




相手をエクストリームゾーンへ弾き飛ばす、最も爽快な勝ち方。

2ポイント オーバーフィニッシュ




相手をオーバーゾーンに叩き込む勝ち方。

2ポイント バーストフィニッシュ



相手のベイを破壊する勝ち方。

1ポイント スピンフィニッシュ



相手より長く回り続ける勝ち方。

アプリとの連動について

スマートフォンアプリ
「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で
ベイコードをスキャンするとベイポイントを獲得できます。
ベイポイントを貯めるとレアベイが当たるゲームに
挑戦できます。



※画面はイメージです。
※本製品にスマートフォンは含まれません。
※アプリは別途通信料がかかります。
※アプリは予告なく終了になる場合があります。
※本製品はアプリが無くても遊べます。
※説明に使われているベイコードはイメージです。

詳しくはこちら

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記まで連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031 電話受付時間 10~17時 月~金曜日(土日・祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.) タカラトミーサポート 検索

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK,HM,PD,BBX
© TOMY

MADE IN VIETNAM