

CX-00 EVANGELION DECK SET

エヴァンゲリオンデッキセット



本製品はベイブレードエックスシリーズです。ケガや破損の恐れがあり危険ですので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。

たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

セット内容

- 取扱説明書(本書)×1
- ベイコードカード×1

※セット内容物以外は全て別売りです。

※CXのブレードは3パーツに分解することができます。※使用により塗装が剥がれることがあります。

- ブレード【エヴァブレイブA
メタルコート:バイオレット
初号機Ver.】×1



- ラチェット【1-70】×1
- ビット【V(ボルテックス)】×1

- ブレード【エヴァークB
メタルコート:オレンジ
零号機Ver.】×1



- ラチェット【0-70】×1
- ビット【E(エレバート)】×1

- ブレード【エヴァブラッシュT
メタルコート:レッド
2号機Ver.】×1



- ラチェット【2-70】×1
- ビット【A(アクセル)】×1

- ベイブレード格納ボックス×1

- ワインダーランチャー 発達Ver.
(本体×1、ロングワインダー×1)

- ワインダーランチャー NERV Ver.
(本体×1、ロングワインダー×1)

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りのベイブレードエックス専用スタジアムが必要です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいけない



ひとにむけない



まきつけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●パイプレードエックスで遊ぶ時は、パイプレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パーストシリーズ等)のパイプレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているパイプレードの上や横方向から、パイプレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●パイプレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●パイプレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンダー等が人に当たらないようにしてください。●パイプレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●パイプレードエックスは必ずパイプレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●ウィンダーは、指等に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●破損の恐れがありますので、パイプレード格納ボックスには取扱説明書(本書)に記載されている以外のもの、および記載されている数量を超えるものを収納しないでください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャーからパイプレードを外してください。●ぶつかったり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●パイプレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

●使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



パイプレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったパイプレードやパーツがはじかれて飛ぶので危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



パイプレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはパイプレードを3個以上シュートしないでください。



周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。



※説明には「エヴァブレイブA1-70V」の画像を使用しています。

ベィブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ベィブレードの組み立て方

- ① はじめに **ブレード** と **ラチェット** を組み立てます。

ブレード



ラチェット

おもて面
表面



うらめん
裏面



ジョイント
(白いパーツ)

ラチェットリング
(外側の刃)

ラチェットベース
(底面のパーツ)

- ② **ジョイント** の **▼R** と **ラチェットリング** の **▲** が揃っているか確認します。
揃っていない場合は **ジョイント** と **ラチェットベース** を下図のように持ち、
ラチェットリング を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。



そろ
揃える




カチッ


- ③ **ブレード** と **ラチェット** を重ねます。 **ブレード** の裏にある **ジョイント** と同じ形の凹みに、**ジョイント** を合わせるようにしてください。




凹み



ジョイント




- ④ **ブレード**を押さえながら、**ラチェットリング**を矢印の方向にカチッと回し
ラチェットベースの**R**と**ラチェットリング**の**▲**が揃うようにロックします。



- ⑤ **ビット**の**シャフト**を**ラチェットベース**の穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。

※分解する時は逆の手順で取り外してください。



ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチツカチツと回るか確認をしてください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますので、ベイブレードを分解して組み立て直してください。



CXのブレードについて

カスタムライン


CXの **ブレード** は **ロックチップ** **メインブレード**

アシストブレード の3パーツに分解することが

できます。

カスタムライン

CXの **ブレード**




アシストブレードT(ターン)のモードチェンジ

T(ターン)は2パーツで構成されており、外側のパーツの組む向きによってモードチェンジができます。


※T(ターン)は、セット内容の「エヴァブラッシュT2-70A」に含まれます。

連撃モード


受け流しモード



- ① 外側のパーツを持って、内側のパーツを矢印の向きに押し込むことで分解できます。




- ② 外側のパーツを裏返し、図のように2つのパーツの凸と凹みを揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。




CXのブレードの分解


- ① ブレードの裏側中央の穴に
ビットのシャフトを差し込みます。




- ② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向にひねります。



ビットをひねる時は、軸先のフランジを持ってひねるようにしてください。




- ③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れ、3パーツに分解できます。




CXのブレードの組み立て方

ただ く た しよう
正しく組み立ててからご使用ください


- ① **メインブレード** うら めん 裏面の凹みに
アシストブレード おもてめん 表面の凸を重ねてください。



- ② **ロックチップ** を **メインブレード**
おもてめん 表面から中央の穴に差し込みます。



- ③ **ロックチップ** が抜けないように指で押さえながら **アシストブレード** がわ 側から **ビット** の
シャフト を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。




ロックチップ ひと さ ゆび お を人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード**
をしっかり持ってください。



ロックの確認をしてください

ロックチップの凸とメインブレードの凸が噛み合っていないか確認してください。



ロックできている状態



ロックできていない状態


※ 破損等の恐れがありますのでロックが確認できたら、それ以上回さないでください。



ベィブレードを分解する時の注意


ベィブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベィブレードを分解できない場合があります。



バーストした時の注意

ベィブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベィブレードを組み立て直すようにしてください。



ほうほう ベィブレードのシュート方法


※説明には「ワインダーランチャー NERVVer.」の
画像を使用しています。

① ワインダーランチャーの準備


下図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴に

ロングワインダーを差し込みます。


※ワインダーの向きに注意してください。



マーク





ロングワインダー
(ギザギザ面の向きに注意)



ワインダーランチャー本体

② ベィブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、
ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、
②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。






とき ちゅうい ベィブレードをセットした時の注意

- ・ベィブレードがセットされたら、それ以上^{いじょう}に回さないでください。故障^{こしょう}の原因^{げんいん}になります。
- ・必ず^{かなら}3つのツメ^ひに引っかかっているか確認^{かくにん}してください。一部^{いちぶ}だけだとツメ^{こわ}が壊れる場合があります。





カチッ
カチッ




にぎ かた ワインダーランチャーの握り方

ランチャー本体^{ほんたい}やロングワインダーを持つ手^てがベィブレードに^ふ触れていると、ケガをする恐れ^{おそ}がありますので図のように持ってください。ロングワインダーはグリップ部分^{ぶぶん}を持ってください。



③ まわ かた ベィブレードの回し方

ワインダーランチャー本体^{ほんたい}をしっかりと持ち、反対^{はんたい}の手でロングワインダーのグリップ部分^{ぶぶん}を強く引っ張ることでベィブレードが落ち、回転^{かいてん}します。



グリップ部分^{ぶぶん}




ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合

ワインダーランチャー使用時


ワインダーランチャー本体にロングワインダーを差し込み、図のように押さえます。

ロングワインダー

ワインダー
ランチャー
本体




ロングワインダーを押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。




ストリングランチャー(別売り)使用時

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ストリング
(ヒモ)



ストリング(ヒモ)を指で押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



エクストリームスタジアム(別売り)について

ベイブレードエクسس専用スタジアム。
ビットの軸先とエクストリームラインが
噛み合うことにより
超加速ギミック[Xダッシュ]が発生します。

オーバーゾーン

エクストリームライン

エクストリームゾーン



※水平にシュートすると成功しやすい。

オーバーゾーン

ベイバトルの仕方

- ①お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ②お互いベイブレードエクسس専用スタジアムの上に構えます。
- ③「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。



ベイブレードエクسس専用スタジアム

※ベイブレードエクسس専用スタジアム以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。

ベイブレード 4つの勝ち方

4ポイント先取で勝利

3ポイント エクストリームフィニッシュ

相手をエクストリームゾーンへ
弾き飛ばす、最も爽快感な勝ち方。

2ポイント オーバーフィニッシュ

相手をオーバーゾーンに
叩き込む勝ち方。

2ポイント バーストフィニッシュ

相手のベィを破壊する勝ち方。

1ポイント スピンフィニッシュ

相手より長く回り続ける勝ち方。

かくのう ベイブレード格納ボックスについて

ベイブレード格納ボックスは、本製品に付属のベイブレード専用のディスプレイケースです。
1つの穴にベイブレードを1個ずつ、合計3個を入れることができます。

※ベイブレードエクスシリーズのベイブレード全てには対応していません。※ベイブレードが入っている状態で、持ち運んだり、乱暴に扱わないでください。※4個以上入れる等の使い方はしないでください。


かくのう く た かた ベイブレード格納ボックスの組み立て方

※組み立てが難しい場合は、保護者の方(大人の方)が組み立ててください。


※梱包時は折りたたんだ状態になっています。開いてから組み立ててください。

そと ぼこ 外箱

おもてめん
表面




うらめん
裏面



しき 仕切り

おもてめん
表面



うらめん
裏面





※組み立て前に裏表を確認し、必ず裏面を内側にして折ってください。




① はじめに外箱を組み立てます。

裏面を上にして置き、


1と2を垂直に折って
折り目を付けます。



- ② ^お3を2つに折りたたみます。^{すいちよく}4を垂直に折り曲げます。





- ③ ^{すいちよく}4を垂直に折り曲げます。^お4▶と◀^い4の位置が合うように差し込み組み合わせます。





※外側から見て◀4▶と◀4の位置が合うようにしてください。

- ④ ^お4を覆うように^お5を折り曲げ、^ま5▼と▲^お5が合うように凸^{とつ}に穴^{あな}に差し込み固定^{さここてい}します。




※同様に反対側も②③④の手順で折ってください。

- ⑤ ^{すいちよく}6^お7^{ふた}8を垂直に折って蓋を作り、外箱が完成します。




⑥ 次に仕切りを組み立てます。


おもてめん うえ すいちよく お ま し き かんせい
表面を上にして 9 を垂直に折り曲げ、仕切りが完成します。



⑦ 仕切りを外箱に入ると、ベイブレード格納ボックスが完成します。



⑧ 8 を隙間に差し込むことで蓋を固定できます。



アプリとの運動について

スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で
ベICODEをスキャンするとベイポイントを
獲得できます。

ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる
ゲームに挑戦できます。



※画面はイメージです。

※本製品にスマートフォンは含まれません。

※アプリは別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているベICODEはイメージです。

詳しくは
こちら

詳しい遊び方・イベント情報はこちら
(ベイブレード事務局)

BEYCODE ベICODE

ベICODEはベICODEカードに
印刷されています。

※スキャンする
までは捨てずに
保管してください。



取扱説明動画は

こちらからご覧ください

※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※通信料はお客様のご負担となります。

製品につきましては万全の
注意をはらって製造に
当たっておりますが、
万が一お気づきの点などが
ございましたら、
右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10～17時
（月～金曜日（土日祝日除く））
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内
からのお問い合わせに限りです。（Customer service is only
available in case this product purchased in Japan and
inquired from Japan domestic.）

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

© カラー
© HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY

MADE IN VIETNAM

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10