

## CX-09 SOLE CLIPSE ディー ファイブセブンディーティーケー ソルエクリプスD5-70TK

ほんせいひん

本製品はベイブレードエックスシリーズ

はそん

おそ

きけん

です。ケガや破損の恐れがあり危険です

ほが

ので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶこと

ぜったい

は絶対におやめください。

たいしょうねんれい  
対象年齢

さいいじょう

6才以上



ちようい 注意



# BEYBLADE X

# BEYBLADE

### ないよう セット内容

- 取扱説明書(本書) × 1
- ないようぶつ つい がい すべ べつう  
※セット内容物以外は全て別売りです。



- ブレード[ソルエクリプスD] × 1

- ラチェット[5-70] × 1

- ビット[TK  
(トランスキック)] × 1

- ワインダーランチャー ブラック×バイオレット  
(本体×1、ロングワインダー×1)

カスカシライズ  
CXのブレードは3パートに  
分解することができます。



ロックチップ/ソル



メインブレード/エクリプス



アシストブレード/D(デュアル)

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りのベイブレードエックスシリーズ専用スタジアムが必要です。

# 警 告 (けいこく)

ほ ご し ゃ か た か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ！ 注意 (ちゅうい)

- ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ペイブレードエックスで遊ぶ時は、ペイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のペイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているペイブレードの上や横方向から、ペイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ペイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ペイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やワインダー等が人に当たらないようにしてください。
- ペイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。
- ペイブレードエックスは必ずペイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ずもと(床・地面)に置いてください。●ワインダーは、指等に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャーからペイブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ペイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



ペイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったペイブレードやバーツがけい飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



ペイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはペイブレードを3個以上シュートしないでください。



周りの人にぶつからないよう注意して遊んでください。



横から上からスタジアムをのぞこんだり、顔を近づけないでください。



バイブレードをシートする前に必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

## バイブルードの組み立て方

- ① はじめに ブレード と ラチェット を組み立てます。

ブレード



ラチェット

おもて面  
表面

ラチェットカバー  
しろ  
(白いパーツ)

ラチェットリング  
そとがわ  
(外側の刃)

裏面  
うらめん






ラチェットベース  
ていめん  
(底面のパーツ)

- ② ラチェットカバー の▼Rと ラチェットリング の▲が揃っているか確認します。



揃っていない場合は ラチェットカバー と ラチェットベース を下図のように持ち、

ラチェットリング を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

カチッ



- ③ ブレード と ラチェット を重ねます。ブレード の裏にある ラチェットカバー と同じ形の 凹み に、 ラチェットカバー を合わせるようにしてください。




ラチェットカバー

# ベイブレードの組み立て方

- ④ ブレードをおさえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。




- ⑤ ピットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。  
※分解する時は逆の手順で取り外してください。



## モードチェンジ

### ビット・TK(トランスキック)

ビットの軸先についている突起がラチェットに当たる位置で高さが変化します。



## ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。


固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



## ベイブレードを分解する時の注意

ベイブレードを分解する時は、必ず最初にピットを外してください。

ピットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



## バーストした時の注意

ベイブレードがバーストした時はラチェットからピットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。



とりあつい せつ めい どう が  
取扱説明動画はこちらからご覧ください

ウェブ せつ そく ほ こ しゃ かた らん  
※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。  
つう しん りょう さやく さま ふ たん  
※通信料はお客様のご負担となります。

カスタムライン  
**CXのブレードについて**

カスタムライン  
CXのブレードは**ロックチップ** **メインブレード** **アシストブレード**の3パートに  
分解することができます。


カスタムライン  
**CXのブレード**



ロックチップ



メインブレード




アシストブレード




# CXのブレードの分解

- ① ブレードの裏面中央の穴にビットのシャフトを差し込みます。




- ② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向にひねります。



ビットをひねる時は、軸先のフランジを持ってひねるようにしてください。




- ③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れ、3パーティに分解できます。




**メインブレードエクリプスは、裏返すことでモードチェンジができます。**

赤い面を表にするとアッパー モード、青い面を表にするとスマッシュ モードになります。


説明には、アッパー モードの組み立て方の画像を使用しています。

① **メインブレード** の凸に**アシストブレード** の凹みを重ねてください。**メインブレード****アシストブレード**② **ロックチップ** を **メインブレード**




表面から中央の穴に差し込みます。

**ロックチップ****メインブレード**

## アッパー モードにする場合

**青い面側の凸**

## スマッシュ モードにする場合


**赤い面側の凸**③ **ロックチップ** が抜けないように指で押さえながら裏側から、**ビット** の **シャフト** を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。**ロックチップ****アシストブレード****シャフト**

**ロックチップ** を人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード** をもっさり持ってください。



# かくにん ロックの確認をしてください


ロックチップの凸とメインブレードの凸が噛み合ってぐらつきがないか確認してください。



## アシストブレードD(デュアル)のモードチェンジ


D(デュアル)は2パーティで構成されており、外側のパーティの組む向きによってモードチェンジができます。

### アッパー モード




うちがわ  
内側のパーティ

### スマッシュ モード




うちがわ  
外側のパーティ

- ①外側のパーティを持って、内側のパーティを矢印の向きに押し込むことで分解できます。



- ②外側のパーティを裏返し、図のように2つのパーティの凸と凹みを揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。




# ペイブレードのシート方法

## ①ワインダーランチャーの準備


下図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴にロングワインダーを差し込みます。

※ワインダーの向きに注意してください。



## ②ペイブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。





## とき ちゅうい ベイブレードをセットした時の注意

・ベイブレードがセットされたら、それ以上に

まわ 回さないでください。故障の原因になります。

かなら 必ず3つのツメに引っかかっているか確認




して下さい。一部だけだとツメが壊れる

ばい 場合があります。



## にぎ かた ワインダーランチャーの握り方

ランチャー本体やロングワインダーを持つ手がベイブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので図のように持ってください。ロングワインダーはグリップ部分を持ってください。



## ③ベイブレードの回し方

ワインダーランチャーボディをしっかりと持ち、反対の手でロングワインダーのグリップ部分を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。






## ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合

### ワインダーランチャー使用時

ワインダーランチャー本体にロングワインダーを差し込み、図のように押さえます。

ロングワインダーを押されたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



### ストリングランチャー使用時

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ストリング(ヒモ)を指で押されたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



# ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレードエックス専用  
スタジアムの上に構えます。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時に  
ベイブレードをシュートします。



ベイブレードエックス専用スタジアム

※ベイブレードエックス専用スタジアム以外は使用しないでください。


※セット内容物以外は全て別売りです。

## エクストリームスタジアム(別売り)について

ベイブレードエックスシリーズ専用スタジアム。  
ビットの軸先とエクストリームラインが噛み合うことにより  
超加速ギミック【Xダッシュ】が発生します。




※水平にシュート  
すると成功しや  
すい。



# か か ベイブレード 4つの勝ち方

せんしゅ しょり  
4ポイント先取で勝利



3ポイント

## エクストリームフィニッシュ

あい て  
相手をエクストリームゾーンへ  
はじ と  
弾き飛ばす、最も爽快な勝ち方。



2ポイント

## オーバーフィニッシュ


あい て  
相手をオーバーゾーンに  
たた こ か かた  
叩き込む勝ち方。



2ポイント

## バーストフィニッシュ

あい て  
相手のベイを破壊する勝ち方。



1ポイント

## スピンドルフィニッシュ

あい て  
相手より長く回り続ける勝ち方。

BX  
ベーシックラインBX-01 スリーブレス・スティーラーなど  
ドランソード3-60F等

じゅうりょう あんてい  
重量バランス安定のため、  
あんのう せいのう  
メタル製ランチャーフックを  
せいのう せいひん  
採用したベーシックな製品ライン。

UX  
ユニークラインUX-01 ウィンタースター1-60Aなど  
ドランバスター1-60A等

かいしゅう おお はいほん  
ブレードのメタルを外周に多く配分し、  
こゆう せいのう とつか せいひん  
固有の性能に特化した製品ライン。

CX  
カスタムライン

ブレードが「ロックチップ」「メインブレード」「アシストブレード」の3パートに分解可能になり、性能をカスタマイズ  
せいいひん せいいひん  
できる製品ライン。


CX-01 エスラッシュブレイブなど  
ドランブレイブS6-60V等

# れんどう アプリとの連動について

## スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で  
ベイコードをスキャンするとベイポイントを  
獲得できます。

ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる  
ゲームに挑戦できます。



※画面はイメージです。

※本製品にスマートフォンは含まれません。

※アプリは別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているベイコードはイメージです。


くわ  
詳しくは  
こちら

詳しい遊び方・イベント情報はこちら  
(ベイブレード事務局)

## BEYCODE ベイコード

ベイコードはパッケージ底面の  
ラベルに印刷されています。

※スキャンする  
までは捨てずに  
保管してください。



製品につきましては万全の注意をはらって製造に  
当たっておりますが、  
万一お気づきの点などが  
ございましたら、  
右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室  
**0570-041031** 電話受付時間 10~17時  
月~金曜日(土日祝日除く)  
本製品のお問い合わせは日本国内での購入かつ日本国内  
からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only  
available in case this product purchased in Japan and  
inquired from Japan domestic.) タカラトミーサポート 構造

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
[www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

©HK,HM,PD,BBX,TX  
©TOMY

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

MADE IN VIETNAM