




たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

®

※セット内容物以外は
すべて別売りです。



B-204
セット

バーストアルティメット

たい せん

BUオールインワン対戦セット

ウェブ あそ かた せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

ただ あそ かた せつ めい しょ どう が ばん
正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こいん ちっそく きけん さい み まん こ さま
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には
ぜったい あた
絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしょ ほんしよ よ お
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終
わった後は、必ず保管しておいてください。●ベibroレードは高速で回転しますので危険で
す。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケ
ガの恐れがあります。●ベibroレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンダーが人に
当たらないようにしてください。●ベibroレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ
ビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベibroレードは必ずベibro
レード専用スタジアムで遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてく
ださい。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●ウィンダーを指などに巻きつけたり
しないでください。血が通わなくなり危険です。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用
しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベibroレードを外してください。●
ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベibroレード専用スタジア
ムを使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭か
ら被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れ
がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
●ベibroレードバーストで遊ぶときは、ベibroレードバースト同士で遊んでください。違うシ
リーズ(メタルファイトシリーズ等)のベibroレードと遊ぶことはおやめください。●回転して
いるコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損など
の恐れがあります危険です。

〈使用上の注意〉

く かく む り ま ひ ば ふくろ こんぼうざい かいふう こ
○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○袋は梱包材ですので開封後
はすぐに捨ててください。○ベibroレード専用スタジアムを樹脂製のソファ、シート、タイ
ルの上や長時間置くと色が移ったり、色変わりする場合があります。○ベibroレード専用スタ
ジアムのフチに指などをこすりつけないでください。ケガの恐れがあります。



くちにいれない



ひとにむけない



まきつけない

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等については返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

腕やワインダーが顔や身体などに当たりケガをする恐れがありますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。



顔を近づけて遊ばないでください。

よこ横から



うへ上から



ベイブレード専用スタジアムで遊ぶ前に必ずお読みください。

● ベイブレード専用スタジアムで遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照) 高い位置にベイブレード専用スタジアムをおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。

● ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム中央より20cm以下(※ビッグベースタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照) 高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。

※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



ただ正しいあそび方



センチメートル
20cm



あやま誤ったあそび方



セット内容

ただ あそ かなせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1
・ステッカー×1

ただ あそ かなせつめいしよきょうとうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1



ディヴァインベリアル.Nx.Ad-6

01



チェインケルベウス.Kr.Mm'-3

02





ベスタジアム DBスタンダードタイプ



ステッカーの貼^はり方^{かた}

ステッカーを写^{しゃ}真^{しん}のよう^はに貼^はってください。




友^{とも}達^{だち}のベィブレードと見^み分^わけがつくよう^はにステッカーを貼^はろう!

余^{あま}ったステッカーをそれぞ^はれのパ^しーツに貼^はって自^じ分^{ぶん}のベィブレードの印^{しるし}にしよう!

レイヤー

ディスク

ドライバー



おもてめん
表面のガイド穴以外
の位置に貼ろう!

うらめん
裏面のディスク外側
部分に貼ろう!

ちゅうしんぶぶん
中心部分に貼ろう!
※中心以外の位置
に貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル DBコアを外すときの注意

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。


ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、

さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。



レイヤー
裏側



※写真は例として

[B-197 ディヴァ]

インベリアル.Nx

.Ad-3 (別売り)

を使用しています。

※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。


アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



右回転のDBコア



右回転のブレード



左回転のDBコア(別売り)



左回転のブレード(別売り)

BUブレード(02)「チェイン」の可動刃について

DBコア(02)「ケルベウス」と組み合わせさせてローモードにしたときのみ、ギミック刃が内側に大きく動くようになります。遠心力で外側に開き、相手の攻撃があたると内側に動くことで、衝撃をいなしたりカウンター攻撃をすることができます。ハイモードや、それ以外のDBコアと組み合わせたときは内側に動く範囲が狭くなったり、外側に開いた状態で固定されることで円に近い形状で相手の攻撃を分散して受け止めます。※ハイモード時、アーマーの種類によってギミック刃の動く範囲や固定の具合は異なります。



チェーンケルベウス-3
(ハイモード):ギミック刃

可動(範囲狭い)

アーマー「3」の形状により可動刃が1カ所だけ固定されカウンター攻撃が可能に!



ギミック刃
チェーンケルベウス-3
(ローモード):ギミック刃

可動



チェーンベリアル-3
(ローモード):ギミック刃

固定

ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド
穴に入れてください。



※説明はローモードで行っております。

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーの
ガイド穴の位置にくるようにしてください。



ベィブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

②で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを
図のように奥まで差し込
んでください。



ドライバー

4 ロックする

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドラ
イバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベィブレード
をロックしてください。※最後までロックしてください。



※レイヤー(02)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

× ロックされていません



○ ロック完了



5 完成

必ずベィブレードが組み立てられた
状態で遊んでください。正しくロック
されていないとベィブレードをシュート
できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が
白くなることがありますが、製品にヒビや
破損が無ければそのまま使用できます。




かんせい
完成!!

ベスタジアム DBスタンダードタイプの組み立て方




固定パーツは一度組み立てると取り外せない仕様になっておりますのでご注意ください。

① ベスタジアム上下を合わせる




ベスタジアム(上)をベスタジアム(下)に穴の位置が合うように取り付けます。

② 固定パーツで2力所止める



図のように固定パーツでベスタジアムの上下をはさみこんでください。

③ 完成!



※遊ぶときは、必ず組み立てた状態で遊んでください。


遊び方

※説明はライトランチャーブルーVer.で行っております。

ライトランチャーの準備

① ワインダーのセット

右図のようにマークの方向からワインダーの向きを合わせて入れます。



ライトランチャー



ワインダーの向き






ウィンダーを動かさないようにしてセットしてください。

- ※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。
- ※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

この部分は
動かさない




カチッ
カチッ



② 回し方

ライトランチャーをしっかりと持ち、
ウィンダーを強く引っ張ることで
ベイブレードが落ち、回転します。



※ライトランチャーとベイブレードをいっしょに持ってシュートすると、手にケガをする
恐れがありますので、図のように持ってください。

ウィンダーもグリップ部分を持って遊んでください。


※想定以上の力(スピード)でシュートした場合、安全のためクラッチ等が働き十分に
力が伝わらないことがあります。



ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損したり、ベィロガー（別売り）との通信ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

ライトランチャーを下から見た図



ドライバーを
みぎまわす

②

1. ライトランチャーにワインダーを差し込みます。
2. レイヤーを押さえながらドライバーを矢印②の方向へ回します。
3. レイヤーを矢印③の方向へ回してからベィブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順3でライトランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

※ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。

友達と
同時にシュートして
バトルだつ!!

3-2-1
GOシュート!




- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けられれば勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

P.8の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



× ロックされていません

○ ロック完了

